

# Sichtschutzwand mit Boden-/Deckenstütze 13-NR

## Montage:

Das U-Profil mit einer Fußluft von 150 mm mit den gelieferten Schrauben an die Wand befestigen (siehe Detail A). Die Kompaktplatte in das Kopplungsprofil der B/D Stütze schieben und seitlich mit den Linsenkopfschrauben 4 x 12 mm verschrauben. Die Schraubenlöcher mit einem 3,5 mm HSS Bohrer vorbohren. Die Schrauben vor dem Eindrehen leicht einfetten oder einölen. Die montierte Sichtschutzwand in die U-Schiene schieben und in einem Winkel von 90° ausrichten. Durch Herausdrehen des Stützfußstellers kann die Höhe ausgeglichen werden, bei Bedarf die B/D Stütze kürzen. Den Stützfußsteller mit den gelieferten Schrauben und Dübeln am Fußboden befestigen (siehe Detailzeichnung B). Anschließend wird die B/D Stütze mit der Befestigungsplatte der Deckenroschette fixiert. Die Befestigungsplatte mit den gelieferten Schrauben und Dübeln befestigen (siehe Detail C). Danach die Deckenroschette über die Befestigungsplatte schieben.

